

Aduro 9 AIR montage





1: Indefra borede vi hele vejen igennem muren med et langt 10 mm bor.

2: Placerede kop-boret udvendigt og fjernede murstenene.





3: Da vi har indvendige mure i beton (med meget armering i), kunne vi ikke anvende kop-boret indefra.

Istedet måtte vi starte med at bore en masse huller...





4: og så fjerne beton med trykluftshammeren.





5: Armeringen fjernes med en stiksav.





6: Som murgennemføring og tilslutning til oven, brugte vi et rustfrit kloakrør (Ø75 - pris ca. kr. 270,-) - alternativt kunne en flexslange have været anvendt.

7: Der isoleres ind i hullet





8. Der isoleres omkring røret med rockwool - dette fastgøres med ståltråd.

9: Til slut monteres et stykke længdetilpasset, valset og sortmalet tyndplade (åbent ned mod gulvet). Evt. kan man lave det med overlap og så fastlåse det med en selvskærende skrue igennem begge lag. Jeg har blot presset ovnen ind imod og så sidder det fint.





10: Udvendigt presses murrist i.

11: Og så skal der tændes op...

